

Гипсовые 3D панели монтируются на выровненные поверхности. Поверхность должна быть чистой и сухой. Сами панели должны акклиматизироваться в течение 36-48 часов и принять комнатную температуру.

### Порядок монтажа

1. Произвести замер стены и определить нужное количество панелей по горизонтали и вертикали.



2. Стену обработать грунтом глубокого проникновения (если стены из бетона или кирпича — использовать «бетон-контакт»)



3. Используя уровень, начертить карандашом горизонтальную и вертикальную линии, обозначив место начала монтажа.



4. Клей(например «Knauf PerlFix») нанести на стену, приставить панель к стене, выравнивая по начертенным линиям.



5. Аналогичным образом продолжить монтаж панелей по горизонтали и вертикали, совмещая рисунок. Для того, чтобы получить эффект цельной стены, необходимо выдерживать минимальное расстояние между панелями.

работе, чем гипс (например «Sheetrock»).

7. После высыхания шпатлёвки неровности обработать мелкозернистой наждачной бумагой.

**Пункт 6-7 рекомендуется повторять до создания полной монолитной конструкции (3-5 раз)**



8. Если оставшийся участок стены не совпадает с размером панели, отпилить нужный размер панели ножковкой с мелким зубом. При необходимости кромку сгладить наждачной бумагой. Панели готовы к покраске.



9. Покраска производится краскопультом или валиком. Панели могут быть окрашены в любой цвет акриловыми, латексными или фактурными красками. Перед покраской рекомендуется прогрунтовать панели.



**Важно использовать освещение стены, которое планируется в интерьере помещения. Если есть ошибки монтажа и затирки швов, то они сразу будут заметны под источником света.**

### **ВНИМАНИЕ!!!**

**Компания не несёт ответственности за отрицательный результат, обусловленный использованием труда неквалифицированных специалистов или нарушением техники монтажа панелей.**